

Informationen zum Firmware-Update des SELECTRIX Control Handy

Stand: Version CH-V20

Lieferbar: Sofort

An einer Zentrale nach SX1-Norm stehen Ihnen derzeit die folgenden Funktionen zur Verfügung:

- ✓ Steuern von Loks im SX1-Modus (Adressen 00 bis 99, 31 Fahrstufen, Licht und Horn)
- ✓ Hornfunktion als Moment- oder Dauerfunktion nutzbar
- ✓ Doppeltraktion (ohne Überschreibung von Licht und Horn der Zweitlok)
- ✓ Steuern von zwei verschiedenen Adressen im Funktionsmodus (Schneller Adressenwechsel mit der F-Taste)
- ✓ Anzeige der Daten im Dualsystem (wie bisher einzelne Bits als / oder - dargestellt), im Dezimalsystem, im Hexadezimalsystem und im Oktalsystem (Wechsel mit der ⇔-Taste)
- ✓ Anzeige der Uhrzeit (muss von einer Hauptuhr am selben SX-Bus bereitgestellt werden) in einem separaten Modus (neben den Lok- und Funktionsmodi)
- ✓ Die Anzeige der Uhrzeit ist über die Servicemenüebene ein- und ausschaltbar
- ✓ Programmierung von SX1-Lokdecodern
- ✓ Anzeige des Systemformates (SX1, Halb SX1 + Halb DCC, DCC)
- ✓ Einstellung der Intensität der Hintergrundbeleuchtung und des Kontrastes des LC-Displays
- ✓ Möglichkeit des Resets des Gerätes inklusive Neuinitialisierung des EEPROM

An einer Zentrale nach SX2-Norm stehen Ihnen des Weiteren die folgenden Funktionen zur Verfügung (die oben genannten Funktionen sind natürlich weiterhin verfügbar!):

- ✓ Steuern von Loks im SX2-Modus (Adressen 0000 bis 9999) mit 127 Fahrstufen, im DCC-Modus mit kurzer Adresse (Adressen 001 bis 127) bei 14, 28 oder 126 Fahrstufen, sowie im DCC-Modus mit langer Adresse (Adressen 0001 bis 9999) bei 28 oder 126 Fahrstufen
- ✓ 16(!) schaltbare Zusatzfunktionen und Licht
- ✓ Doppeltraktion (ohne Überschreibung von Licht und Zusatzfunktionen der Zweitlok)
- ✓ Programmierung von SX2-Lokdecodern (PA 0000 bis 9999)
- ✓ Programmierung von DCC-Lokdecodern (CV 0001 bis 9999)
- ✓ Jeweils Werte von 000 bis 255 möglich
- ✓ Besonders komfortable Programmierung der langen SX2- oder DCC-Lokadresse mit vollautomatischem Lesen/Schreiben der PA 1, 2 und 3 bzw. der CV 17, 18 und 29 (Sie müssen nur die gewünschte lange Lokadresse von 0000 bis 9999 bei SX2 oder von 0001 bis 9999 bei DCC eingeben und angeben, ob diese Adresse oder die kurze Adresse benutzt werden soll.)
- ✓ Anzeige und Wechsel(!) zwischen den Gleisformaten der Zentrale (SX1, SX1+SX2+DCC, DCC)
- ✓ Einfacher SX2-Busmonitor, zum schnellen Übernehmen einer bereits aufgerufenen Lokadresse auf dem SX-Bus (erreichbar über die Eingabemaske)