



Für die Verwendung eines Android - Smartphone als Fahrregler wurde eine neue MTTM App V.2 zur Verwendung ab ST-TRAIN V4.22 initiiert.

Diese neue Smartphone App V2 unterstützt Android bis Fw-Version 7 und kann über

- WLAN oder - Bluetooth mit ST-TRAIN ab V4.22 kommunizieren.

Der Android - Fahrregler kann in Verbindung mit dem ST-TRAIN V4 <Stellwerk> zum Fahren, Schalten und Melden genutzt werden.

Nach der App-Installation ist unter <**INFO**> eine Kurzbeschreibung bzw. unter. <**Setup**> das Verbindungsmenü in der Android Fahrregler-App aufrufbar.

Für die Verwendung eines Android-Smartphone oder Tablet als kabellosen ST-TRAIN Fahrregler ist kein Providerzugang erforderlich, es muss im Smartphone oder Tablet nur BLUETOOTH oder WLAN eingeschaltet/aktiviert/verfügbar sein, alle anderen Dienste sind nicht erforderlich und können abgeschaltet bleiben/werden.

Die MTTM Fahrregler App V.2 ist nur in Verbindung ab ST-TRAIN V4.22 nutzbar

- Am PC intern Bluetooth aktivieren oder extern z.B. Toshiba Bluetooth Stack oder BTA, Geräteerkennung/Paarung durchführen (je nach Betriebssystem ist evtl. die Installation von einer Treiber-CD erforderlich).
- App downloaden auf PC oder direkt per Smartphone von www.mttm.de/download
- Evtl. vom PC die App auf das Smartphone übertragen, dazu Datenkabel an den USB-Anschluss stecken und den Zugriff auf den Smartphone USB-Flash Speicher bestätigen (Aktivieren) Nach erfolgter Übertragung das Smartphone als USB Flash Speicher wieder trennen (Deaktivieren)
- oder per direkter Bluetooth Verbindung vom PC installieren
- oder direkt auf dem Smartphone im Download installieren (evt. muss in den Einstellungen des Smartphone noch das App-Installieren aus fremden Quellen aktiviert werden)

nur einmalig einrichten/erforderlich:

- Android-Smartphone Bluetooth Geräte-Erkennung per Pairing
- Bluetooth Gerät für die Kopplung frei geben, damit es vom PC erkannt werden kann
- Im PC nach neuen Geräten (Start→Geräte und Drucker→Gerät hinzufügen) suchen, das Smartphone wird namentlich erkannt und angezeigt
- Bei der ersten Verbindung wird auf dem PC und auf dem Smartphone ein Verbindungsschlüssel generiert, der eingegeben bzw. bestätigt werden muss, bzw. wird bei einigen Geräten der Verbindungsschlüssel automatisch generiert – diesen aktivieren oder eingeben/bestätigen, damit ist die Bluetooth Verbindung dauerhaft aktiviert

Weitere Einstellungen in ST-Train:

- In ST-TRAIN → Einstellungen → Netzwerk den Com Port für den <u>eingehenden</u>
 <u>Bluetooth-Port</u> einstellen. Dieser Com-Port kann im Gerätemanager gesucht werden

 ist dort meist mit einem Punkt oder mit dem Kürzel BT gekennzeichnet Beachten,
 es werden mehrere COM-Ports gelistet <u>nur einen eingehenden Port verwenden</u>
 (in der App enthaltene <Info> lesen hier wird beschrieben, wie der Bluetooth Com-Port "RFCom" auf dem PC ermittelt werden kann)
- Für die Verbindung mit ST-TRAIN <u>erst</u> das Stellwerk öffnen und danach die App starten bzw. über Verbinden aktiv schalten.
- In den Smartphone-Einstellungen zuerst das Verbindungsmenü (unter <Setup> einrichten, wie in der Android-Kurzanleitung ersichtlich, der vorhandene *PC-Name* oder das *BT-Modul* / der *BT-Kanal* muss in den <Einstellungen> im Bluetooth-Feld des Android-Fahrreglers übernommen und angezeigt werden.
- Dann kann über den Verbindungsbutton das Smartphone/Tablet per Bluetooth verbunden werden.

	Android-Regler			X
	Android	Einstellungen von Netz	werk	
	Bluetooth Com-Port	. 7	angemeldet	
Ann	neldung im Stellwerk	→ Menü Fenster	→ Android anze	igen
0	ComPorts OK	01.06.13 13:14:53	13:12:08 - Android	meldet sich AN (Bluetooth)

Der Anmeldevorgang wird im Stellwerk auch in der Statusleiste angezeigt

Hinweis zur WLAN-Anbindung:

Die WLAN Anbindung als Android-Fahrregler mit ST-TRAIN setzt einen Router voraus. Die Kopplung des Android-Fahrreglers zwischen Router und PC erfolgt in diesem Fall über feste IP-Adressen und ist damit <u>Ortsgebunden!</u>

Im gestarteten Android-Fahrregler in der Smartphone <Info> ist in den Kapiteln "Bluetooth" bzw. "WLAN" eine Kurzanleitung verfügbar, dafür ist <u>keine Verbindung</u> <u>mit ST-TRAIN erforderlich</u>.



MTTM Modellbahn-Technik-Team-München Wasserturmstraße 30 85551 Kirchheim Tel: (089) 90 46 95 47 Fax: (089) 90 46 95 48 Web: www.mttm.de





Anzeige der verfügbaren BT-Geräte

Auswahlmenü für die Bluetooth-Verbindung

Android-Fahrregler → Verbindungsmenü

Verbindungsmenü – Aufruf über den Button < Setup> in der oberen Menüleiste









Die Android-Fahrregler Elemente:

© Hans-Jochen Bachmann (2017)

Aufruf der Lokliste

🐜 🖂 🗕 🕇 🗐		Funktion Setu 10011001
Lok 🧧 🧧	Adr	System
	1020	DCC-L-28
CAT-Test, 1020, DCC-L-28, 3		Akku
BR003, 5, SX1-31, 4	7.8	48 %
BR89, 6, SX1-31, 5	21 2	
BR24, 8, SX1-31, 6	, A , S	+
V100, 11, SX1-31, 7		
cargo, 22, SX1-31, 8	_	0
BR23, 28, SX1-31, 9	-	23
E44, 36, SX1-31, 10	F01-08	stopp
BR182, 37, SX1-31, 11	F03	F02 F01
E110, 38, SX1-31, 12		FP: AUS

Die Lokliste wird aus der LokDB abgerufen und durch antippen wird die zu steuernde Lok in den Fahrregler übernommen.

Die Fahrregler Tipp-Tasten Funktionen:



¹⁾ Die erfolgreiche Verbindung per WLAN oder Bluetooth signalisiert die grün blinkende LED. Nun kann mit dem Android - Fahrregler gefahren, geschaltet und gemeldet werden – die entsprechenden Funktionen sind über die Menüleiste umschaltbar – beendet wird der Android Fahrregler mit der Menü-Rückschaltfläche des Android-Smartphone.

```
Linke LED:

ST-TRAIN Herzschlag (blinken = ok)

Rechte LED:

ST-TRAIN Com-Port/Interface Status:

Grün = Kommunikation ist ok

Blau = Interface meldet keine Daten (falsche Geschwindigkeit, falscher Typ)
```

Gelb = Kommunikation wird aufgebaut

Rot = Com-Port kann nicht verwendet werden (falscher Com-Port oder anderweitig verwendet)

Die Menüleiste in der Übersicht:



	◢ _ † ⊥ 0	Funktion Setu 10011001
Weiche	Anschlus 🛃 🦲 Name	Zustand
1	0:76:8	4
2	0:76:7	_
3	0:76:4	_
4	0:72:8	_
5	0:72:7	_
6	0:76:6	_
7	0:76:1	_
8	0:70:7	-⁄-
9	0:76:2	_
10	0:72:2	_
11	0:72:1	_
12	0:72:3	_
Anzahl W	eichen: 35	

Menü Weichen

Aufruf erfolgt über die Menüleiste Die Weichen können hier direkt durch Antippen geschaltet werden

	_			
	⊿ _ †		Funktion Setu 10011001	
Block	Anschluss	Name	Zustand	
7	1:90:3	В	frei	
8	1:90:2	А		Physisch belegt
9	1:90:4		frei	
10	1:90:5		frei	
11	1:94:3		frei	
12	1:91:4		frei	
13	1:92:7		frei	
14	1:93:3		frei	
15	1:96:7		—	Angefordert und belegt
16	1:93:8		—	
17	1:93:1		—	angefordert
18	1:91:1			
Anzahl	Blocks: 56			

Menü- Blöcke anzeigen Aufruf erfolgt über die Menü-Leiste

		-		
	⊿ _ †	<u> </u>	Funktion Setu 10011001	
Signal	Anschluss	Name	Zustand	
1	0:84:1	B1	••• +	
2	0:84:2	B2		
3	0:84:3	B3		
4	0:84:4	B4		
5	0:88:1	B5	•••	
6	0:88:2	B6		
7	0:88:3	B7		
8	0:84:5	B8		
9	0:87:3	V1	1	
10	0:84:6		•••	
11	0:88:5	B11	•••	
12	0:84:7	B12		
Anzahl Signale: 16				

Menü- Signalanzeige Aufruf erfolgt über die Menü-Leiste

Die Signale können direkt in der App durch Antippen geschaltet werden Mehrbegriffige Signale zur Darstellung des gewünschten Signalbegriffes mehrfach antippen



Menü Taster

Aufruf erfolgt über die Menüleiste

Die Taster können direkt in der App durch Antippen geschaltet werden. Es werden auch Gruppentaster angezeigt/geschaltet







Hier können Funktionen am SX-Bus 0 oder SX-Bus 1 geschaltet/gemeldet werden.



Spracheingabe → Aktivierung im Menü <Einstellungen> Wird durch Fingertipp in den Tacho aufrufen - das Kommando klar sprechen z.B. Kommando <**HALT**>, <**Nothalt**>, <**Licht**> oder Fahrstufenzahl <**12**> usw.

Hinweis: die Kommandoeingabe per Sprachbefehl ist nicht verzögerungsfrei!