

Iodellbahn Technik

Team München

Bedienungsanleitung DREHSCHEIBEN-Steuerung V4



Dokument-Version Datum 1.03 04.01.2013



Diese neu entwickelte Drehscheiben-Steuerung dient zum Ansteuern von Modellbahn-Drehscheiben

Die Drehscheiben-Steuerung besteht aus zwei Hauptkomponenten

Drehscheiben-Antrieb (Mechanik)

- o In drei verschiedenen Ausführungen erhältlich (groß, klein, (Z geplant). Siehe Seite 20/21)
- o Über Schneckengetriebe verriegelt
- Drehscheiben-Modul (Elektronik) zur digitalen (SX-Bus) oder zur analogen Ansteuerung

Über das Drehscheiben-Modul wird der Schrittmotor im Drehscheiben-Antrieb angesteuert und die Fahrspannungs-Polarität der Bühne geregelt. Dabei merkt sich das Drehscheiben-Modul die aktuelle Bühnen-Position.

Die Eigenschaften der Drehscheiben-Steuerung sind

- Motorschrittweite
 - o 0,009375° pro Schritt
 - o Ergibt 800 Schritte für 7,5°
 - o Ergibt 38400 Schritte für 360°
 - o 48 Positionen anfahrbar, wobei jede Position frei einstellbar ist. Voreingestellt sind jeweils 7,5°

Ansteuerung/Betrieb

- o Über den SX-Bus nur Digital
- Über ein externes Bedienmodul Digital und Analog
- o Über die Taster auf dem Drehscheiben-Modul Digital und Analog

Einstellung/Justage

- o Über den SX-Bus nur Digital
- o Über ein externes Bedienmodul Digital und Analog
- o Über die Taster auf dem Drehscheiben-Modul Digital und Analog
- Programmierung
 - o Über den SX-Bus nur Digital

Geeignet für Doppeldrehscheiben

- Zwei Drehscheiben-Module können über ein spezielles Kabel zur gegenseitigen Verriegelung verbunden werden
- 'Home' Updatefähigkeit
 - Das Drehscheiben-Modul kann über die FCC-Zentrale aktualisiert werden und bleibt somit immer auf dem neuesten Stand – nur Digital
- Anschluss für Infrarot-Empfänger oder Servo
 - An das Drehscheiben-Modul kann alternativ ein Infrarot-Empfänger zur Lokpositionsbestimmung (– Digital) bzw. ein Servo angeschlossen werden – Digital und Analog





Dokument-Version Datum 1.03 04.01.2013

Modul-Vorderseite



Im digitalen SelecTRIX-Betrieb wird über einen der vier **SX-Bus** Anschlüsse die Verbindung zum SX-Bus hergestellt. Die 10-poligen SX-Bus Stiftleisten ermöglichen bei kurzen Distanzen, den SX-Bus zu einem Nachbarmodul über eine einfache Flachbandkabelverbindung herzustellen.

An die 6-polige Stiftleiste 'Externe Bedienung' kann ein externes Bedien-/Justage-Modul angesteckt werden, über das die Drehscheibe bedient bzw. justiert werden kann (siehe Seite 16).

Über die 10-poligen DIP-Schalter 'Setup' können folgende Einstellungen vorgenommen werden.



	Schalterstellung: Off (offen) = Standardwerte	Schalterstellung : On (zu)
10	Justage über Taster T1 – T5	Bedienung über Taster T1 – T5
9	Anfahr-/Abbremsrampe ist aktiviert	Anfahr-/Abbremsrampe ist deaktiviert
8	Externe Relais an Anschluss 'Ext. Relais'	Bühnenverrieglung über Anschluss 'Ext. Relais'
7	Infrarot-Empfänger anschließbar (siehe Seite 4)	Servo anschließbar
6	Servo-Steuerung über SX-Bus	Servo-Steuerung automatisch wenn Bühne dreht
5	Nicht verwendet	Bühnen-Position Bit 5 (siehe Seite 5)
4	Nicht verwendet	Bühnen-Position Bit 4 "
3	Nicht verwendet	Bühnen-Position Bit 3 "
2	Nicht verwendet	Bühnen-Position Bit 2 "
1	Nicht verwendet	Bühnen-Position Bit 1 "

Über **Schalter 10** wird festgelegt, wie sich die fünf Bedien-/Justage-Tasten T1 bis T5 verhalten. Ist der Schalter offen (Standardeinstellung), dann kann die Drehscheibe über diese Tasten justiert werden. Ist der Schalter zu, dann kann die Drehscheibe über diese Tasten bedient werden (weiteres auf Seite 4 und 5).

Über **Schalter 9** wird festgelegt, wie die Drehscheibe sich beim Anfahren und beim Abbremsen verhält. Ist der Schalter offen (Standardeinstellung), dann wird die Drehscheibe über eine Rampe langsam anfahren und wieder langsam abbremsen. Ist der Schalter zu, dann ist dieses Verhalten ausgeschaltet.

Im Normalbetrieb sollte der Schalter 9 offen sein, damit das Anfahr-/Abbremsverhalten aktiv ist. Zur Einstellung/Justage der Drehscheibe ist dieses Verhalten aber meist nicht gewünscht und kann hier über das Schließen des Schalters abgestellt werden.

Über **Schalter 8** wird festgelegt, ob an Anschluss 'Ext. Relais' Relais angeschlossen werden können, oder ob dieser Anschluss für die Verriegelung der Bühne bei zwei ineinander liegenden Drehscheiben genutzt wird. Siehe dazu Seite 14.

Über Schalter 7 wird festgelegt, ob am Infrarot-Anschluss alternativ ein Servo angeschlossen wird.

Über **Schalter 6** wird festgelegt, ob der Servo automatisch vor und nach dem Fahren der Bühne gestellt wird oder über den SX-Bus. Dazu muss Schalter 7 auf 'On' stehen.

Die Anschlüsse J1 und S1 sind zurzeit nicht verwendet.

LED1: Im 'normalen' Digital-Betrieb blinkt die LED1 ca. 3-4 Mal in der Sekunde (3 x aus, 3 x an). Im 'Programmier-Mode' leuchtet sie permanent. Wenn im Digital-Betrieb keine Versorgungsspannung anliegt, dann blinkt sie ca. 1 x pro Sekunde (LED3 (siehe Modul-Rückseite) ist dabei aus).

LED2: Leuchtet nur, wenn sich die Drehscheiben-Bühne dreht.

Drehscheiben-Steuerung Bedienungsanleitung





Dokument-Version Datum 1.03 04.01.2013



Der Schrittmotor der Drehscheiben-Mechanik wird auf die 6-polige Stiftleiste des 'Motor' Anschlusses am Drehscheiben-Modul gesteckt. Alternativ können auch die vier Schraubklemmen verwendet werden, um z.B. die ältere MTTM Drehscheiben-Mechanik an das neue Drehscheiben-Modul anschließen zu können.



An die '**PWR-Vesorgungssapnnung**' wird das mitgelieferte Steckernetzteil für die Drehscheiben-Versorgungsspannung angeschlossen. Hier ist zu beachten, dass diese Netzteil Gleichspannung liefert. Die **LED3** leuchtet nur, wenn das Netzteil richtig herum angeschlossen ist.

Setup-Schalter 8 = off:

Neben dem auf dem Drehscheiben-Modul montierten Bühnen-Polungsrelais können an den 'Ext. Relais' Anschluss bis zu drei weitere Relais angeschlossen werden und über die SX-Programmierung so programmiert werden, dass sie in bestimmten Bühnenpositionen schalten (siehe Seite 14 – Relais-Einstellungen). Ein vierter Anschluss ist immer dann aktiv, wenn die Drehscheiben-Bühne sich dreht. Es ist hier allerdings zu beachten, dass zusätzlichen Relais nicht direkt angeschlossen, sondern über eine Verstärkerschaltung verbunden werden.





Beispiel einfache Verstärkerschaltung

+	5 Volt
-	Masse
J6 – 5	Schaltausgang Nummer 5 – Aktiv: Je nach Relais-Programmierung
J6 – 4	Schaltausgang Nummer 4 – Aktiv: Je nach Relais-Programmierung
J6 – 3	Schaltausgang Nummer 3 – Aktiv: Je nach Relais-Programmierung
J6 – 6	Schaltausgang Nummer 2 – Immer aktiv wenn Drescheibe dreht

Setup-Schalter 8 = on: (ab Version 4.02)

Hier können zwei Drehscheiben-Module so miteinander verbunden werden, dass sie sich gegenseitig verriegeln. Dies ist notwendig, wenn zwei Gruben ineinander laufen (Altona), damit sie sich nicht gegenseitig stören.





Dokument-Version Datum 1.03 04.01.2013

Modul-Rückseite



Der Anschluss 'Infrarot-Sensor' kann optional verwendet werden, wenn im Mittelpunkt der Bühne eine Infrarot-Empfangs-Diode (z.B. SD5600) eingebaut ist. Wenn nun unter der Lok mittig eine Infrarot-Sende-Diode (z.B. IR17-21C) eingebaut ist, kann eine Meldung an den SX-Bus geschickt werden, dass die Lok auf der Mitte der Bühne steht. Dadurch können auch sehr große Loks mittig zum Stehen gebracht werden (siehe Seite 10 und 11 - IR-SX-Adresse).



Alternativ kann ab der Version 4.03 an diesem Anschluss ein **Servo** angesteckt werden. Dazu muss der 'Setup-Schalter 7'auf 'On' gestellt werden (siehe Seite 2). Die Justage des Servos wird über ST-TRAIN vorgenommen.

Über die Taster 'T1' bis 'T5' kann die Drehscheibe eingestellt/justiert beziehungsweise bedient werden. Dabei entscheidet der 'Setup' Schalter 10 (siehe Seite 2), ob die Taster zur Einstellung oder zur Bedienung verwendet werden.

Setup Schalter 10	offen (off) – Standardwert	geschlossen (on)				
T1	Setzt Modul in den SX-Programmiermodus bzw. wieder zurück in den Betriebsmodus	Fahre auf Position der Setup Schalter 1 bis 6 (siehe Tabelle nächste Seite)				
Т2	Umschalten der Drehrichtung	Fahre eine Position gegen Uhrzeigersinn (links)				
ТЗ	Fahre eine Position in aktuelle Drehrichtung Fahre 180° gegen Uhrzeigersinn (link					
T4	Mikro-Schritt zur genauen Einstellung/Justage der Drehscheiben-Bühne	Fahre 180° im Uhrzeigersinn (rechts)				
Т5	Setze 'Home' Position (0) der Drehscheibe	Fahre eine Position im Uhrzeigersinn (rechts)				





Dokument-Version Datum 1.03 04.01.2013

Taster T1 wird gedrückt, Setup DIP-Schalter 10 ist 'on' →Fahre auf Position der DIP-Schalter 1 bis 6

Position	DIP 1	DIP 2	DIP 3	DIP 4	DIP 5	DIP 6
00	Off	Off	Off	Off	Off	Off
01	On	Off	Off	Off	Off	Off
02	Off	On	Off	Off	Off	Off
03	On	On	Off	Off	Off	Off
04	Off	Off	On	Off	Off	Off
05	On	Off	On	Off	Off	Off
06	Off	On	On	Off	Off	Off
07	On	On	On	Off	Off	Off
08	Off	Off	Off	On	Off	Off
09	On	Off	Off	On	Off	Off
10	Off	On	Off	On	Off	Off
11	On	On	Off	On	Off	Off
12	Off	Off	Ön	On	Off	Off
13	On	Off	On	On	Off	Off
14	Off	Ön	Ön	Ön	Off	Off
15	On	On	On	On	Off	Off
16	Off	Off	Off	Off	On	Off
17	On	Off	Off	Off	On	Off
18	Off	On	Off	Off	On	Off
19	On	On	Off	Off	On	Off
20	Off	Off	On	Off	On	Off
21	On	Off	On	Off	On	Off
22	Off	On	On	Off	On	Off
23	On	On	On	Off	On	Off
24	Off	Off	Off	On	On	Off
25	On	Off	Off	On	On	Off
26	Off	On	Off	On	On	Off
27	On	On	Off	On	On	Off
28	Off	Off	On	On	On	Off
29	On	Off	On	On	On	Off
30	Off	On	On	On	On	Off
31	On	On	On	On	On	Off
32	Off	Off	Off	Off	Off	On
33	On	Off	Off	Off	Off	On
34	Off	On	Off	Off	Off	On
35	On	On	Off	Off	Off	On
36	Off	Off	On	Off	Off	On
37	On	Off	On	Off	Off	On
38	Off	On	On	Off	Off	On
39	On	On	On	Off	Off	On
40	Off	Off	Off	On	Off	On
41	On	Off	Off	On	Off	On
42	Off	On	Off	On	Off	On
43	On	On	Off	On	Off	On
44	Off	Off	On	On	Off	On
45	On	Off	On	On	Off	On
46	Off	On	On	On	Off	On
47	On	On	On	On	Off	On



Modul-Rückseite

Bedienungsanleitung DREHSCHEIBEN-Steuerung V4



Dokument-Version Datum 1.03 04.01.2013

PWR Fahrstrom Motor Versorgungs Ext. von zur Schiene Bühne spannung Relais T2 T3 Τ4 **T**5 **T**1 Infrarot-Senso oder Servo

Der 'Fahrstrom' Anschluss dient dazu, die Drehscheiben-Bühne mit Fahrstrom zu versorgen. Dabei übernimmt das Drehscheiben-Modul die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass für jeden Schienenanschluss der angefahren wird, die richtige Polarität der Bühne eingestellt wird.

Wichtig ist hierbei, dass der Fahrstrom für die Drehscheiben-Bühne ausschließlich vom Drehscheiben-Modul gespeist wird und nicht von den Schienenanschlüssen! Des Weiteren ist zu beachten, dass die gegenüberliegenden Schienenanschlüsse gleich gepolt sein müssen (siehe Bild unten).

Der Anschluss '**von Schiene**' kommt entweder direkt von der Zentraleinheit (bei analog vom Trafo oder Zentrale) oder von einem Belegtmelder-Anschluss. Der Anschluss '**zur Bühne**' verbindet das Drehscheiben-Modul mit der linken und rechten Schiene der Drehscheiben-Bühne.

Die Polarität ist standardmäßig so eingestellt, dass das interne Polungs-Relais in den Drehscheiben-Positionen 0 bis 23 nicht anzieht und in den Positionen 24 bis 47 anzieht und somit die Bühnenpolarität umdreht. Dieses Verhalten kann im Digital-Betrieb über die Einstellung für jede Position einzeln eingestellt werden (siehe Seite 14 – Relais-Einstellungen).



Symbolisches Anschlussschema für analoge Bedienung



Bedienungsanleitung DREHSCHEIBEN-Steuerung V4



Dokument-Version Datum 1.03 04.01.2013



Symbolisches Anschlussschema für digitale Bedienung (mit optionalen Möglichkeiten)





Dokument-Version Datum 1.03 04.01.2013

Analog-Betrieb

Das Drehscheiben-Modul erkennt selbstständig, ob ein Digital-Bus-Signal anliegt oder ob es analog betrieben wird. Da aber im **Analogbetrieb** die Stromversorgung nicht mehr über den SX-Bus (Digital-Bus) kommt, muss zusätzlich eine interne Steckbrücke umgesteckt werden.

Dadurch wird die Elektronik des Drehscheiben-Moduls über die Stromversorgung (PWR-Anschluss) gespeist. Diese Art der Stromversorgung kann übrigens auch im Digital-Betrieb genutzt werden, um die Stromversorgung der Digital-Zentrale zu entlasten.



Nothalt

Das Drehscheiben-Modul hat intern eine Stiftleiste, an welcher ein Taster als '**Nothalt-Taster**' angeschlossen werden kann. Wird dieser Taster während des Drehens Drehscheiben-Bühne betätigt, erfolgt ein sofortiger Nothalt und der Motor wird abgeschaltet.

ACHTUNG:

Nach einem Nothalt muss die B
ühne wieder justiert werden, da die genaue Position verloren gegangen ist! Deshalb sollte diese Taste, falls man sie angeschlossen hat, nur in wirklichen Notsituationen bet
ätigt werden.







Dokument-Version Datum 1.03 04.01.2013

Einstellung/Programmierung

Digital über ST-TRAIN



Über den Menüpunkt '**Modul/SX-Bus Geräteprogrammierung**' wird die ST-TRAIN Geräte-Programmierung aufgerufen. Dort kann das Drehscheiben-Modul komfortabel eingestellt/programmiert werden.

	MÜT Weichendecoder	MÜT Signal-Modul	TRIX Belegtmelder	TRIX Weichendecoder	Rautenhaus	
I.	MTTM Multi-IO Modul	MTTM Servo-Modul	MTTM Drehscheibe	MTTM Belegtmelder	MÜT Belegtmelder	
	Grundeinstellungen Gleis-Eir	nstellungen Relais-Einstellu	ungen Direkt fahren			

Über die Grundeinstellungen können folgende Werte ausgelesen und programmiert werden:

- 1. Die Modul-SX-Adresse
- 2. Die Rückmelde-SX-Adresse
- 3. Die Infrarot-SX-Adresse
- 4. Den Versatz der bei der Richtungsumkehr durch das mechanische Getriebe entsteht
- 5. Die Drehgeschwindigkeit der Bühne.

Nur ausgelesen werden:

- 1. Die Anzahl der Gleisanschlüsse
- 2. Die aktuelle Bühnenposition
- 3. Die Version des Drehscheiben-Moduls

MÜT Weichendecoder	MÜT Signal-Modul	TRIX Belegtmelder	TRIX Weichendecoder	Rautenhaus
MTTM Multi-IO Modul	MTTM Servo-Modul	MTTM Drehscheibe	MTTM Belegtmelder	MÜT Belegtmelder
Grundeinstellungen Gleis-Ei	instellungen Relais-Einstellu	ungen Direkt fahren		

Jede der 48 Bühnen-Positionen kann über die Gleis-Einstellungen auf 0,00934 Grad genau eingestellt werden.

	MÜT Weichendecoder MÜT Signal-Modul		TRIX Belegtmelder	TRIX Weichendecoder	Rautenhaus
Ι,	MTTM Multi-IO Modul MTTM Servo-Modul		MTTM Drehscheibe	MTTM Belegtmelder	MÜT Belegtmelder
	Grundeinstellungen Gleis-Ei	nstellungen Relais-Einstellu	ingen Direkt fahren		

Für jede der 48 Positionen kann die Polarität der Bühne über die Relais-Einstellungen bestimmt werden.

	1.1		
	100	-	2
100		-	

Bedienungsanleitung DREHSCHEIBEN-Steuerung V4



1.03 04.01.2013

Dokument-Version

	MÜT Sign	nal-Modul	TRIX Belegtmelder	TRIX Weichendecoder	Rautenhaus
MTTM Multi-IO Modul M	TTM Serv	o-Modul	MTTM Drehscheibe	MTTM Belegtmeider	MÜT Belegtmelde
undeinstellungen Gleis-Einstel	lungen I	Relais-Einstellung	en Direkt fahren		
DS-Modul-V Versio Versio	/ersion n 3 n 4	Programmiem	node		
Modul-SX-Adresse	90	SelecTRIX Ad	resse über die die Drehsc	heibe abgesprochen wird.	
Rückmelde-SX-Adresse	91	SelecTRIX Ad	resse über die die akuelle	Position gemeldet wird (ab Moo	dul-Version 4).
IR-SX-Adresse	92	SelecTRIX Ad	resse des Infrarot-Sensors	(wenn vorhanden, sonst 0)	
Richtungsänderungsversatz	16	Anzahl der Sch	nritte, die bei Drehrichtung	sänderung den Getriebeversat:	z ausgleichen
Drehaeschwindiakeit	32	Drehaeschwin	- diakeit der Bühne (10 = s	chnell. 100 = langsam).	-
	-				
	48	(0-4/)			
Altruelle Position	0				
Aktuelle Position Modul-Version	0 4.00				
Aktuelle Position Modul-Version	0 4.00 Datei	Pe	vsitionieren		
Aktuelle Position Modul-Version Daten von/in	0 4.00 Datei lesen	Pe	Richtung	Setze Grundstellung	
Aktuelle Position Modul-Version Daten von/in	0 4.00 Datei lesen hreiben	Pe	Richtung Schritt	Setze Grundstellung Micro-Schritt 1	
Materia (Altredie Position Aktuelle Position Modul-Version Daten von/in sc Sc Modul ist angeschlossen über	0 4.00 Datei lesen hreiben Bus:	Pe	stionieren Richtung Schritt	Setze Grundstellung Micro-Schritt 1	

Innerhalb der Modul-Programmierung muss der Reiter 'MTTM Drehscheibe' aktiviert werden

Aktiviert ist am Anfang die Bildschirmmaske **Grundeinstellungen**. Dort muss der entsprechende **Digital-Bus** der Zentrale, an welchem das Drehscheiben-Modul angeschlossen ist, ausgewählt werden (Lok = SX-Bus 0).

Drehscheiben-Modul in den SX-Bus-Programmier-Modus bringen:

Damit ein Drehscheiben-Modul in den Programmier-Modus gehen kann, sind folgende Bedingungen zwingend erforderlich:

- 1. Die Zentrale muss auf Stopp stehen (= Fahrstrom aus)
- 2. Kein anderes Modul darf sich im Programmier-Modus befinden

Das Drehscheiben-Modul kann nun auf verschiedene Arten in den Programmier-Modus gebracht werden.

Die einfachste Art ist hier über '**Programmiermode setzen**' (neben DS-Modul Version). Dazu muss allerdings im Feld '**Modul-SX-Adresse**' die SX-Bus-Adresse des Moduls stehen, welches in den Programmier-Modus gestellt werden soll. Wenn man die Adresse des Drehscheiben-Moduls nicht mehr kennt, kann alternativ die **Adresse 127** eingegeben werden. In diesem Fall darf natürlich nur **ein** Drehscheiben-Modul am SX-Bus angeschlossen sein.

Wenn das Modul im Programmier-Modus ist, leuchtet die LED1 permanent.

Alternativ kann das Modul über den **Taster T1** in den Programmier-Modus gebracht werden. Dazu allerdings muss DIP-Schalter **10** am '**Setup**' zuerst auf '**Off**' stehen. Den Taster T1 dazu ca. 2 bis 3 Sekunden gedrückt halten, bis die LED1 nicht mehr blinkt.

Drehscheiben-Modul aus dem SX-Bus-Programmier-Modus bringen:

Auch hier ist die einfachste Art über 'Programmiermode entfernen'.

Wurde das Drehscheiben-Modul über den **Taster T1** in den Programmier-Modus gebracht, kann es durch kurzes Drücken des Tasters T1 wieder in den Betriebs-Modus gebracht werden. Es wird dann ca. 3 Sekunden dauern, bis der normale Betrieb-Modus erreicht ist und die LED1 wieder blinkt.

Hinweis: Wird ein Modul während es im SX-Programmier-Modus ist, vom SX-Bus getrennt, kann kein anderes Modul mehr in den Programmier-Modus versetzt werden, da die Zentraleinheit diesen Trennungs-Vorgang nicht mitbekommt! In diesem Fall muss die Zentraleinheit vom Strom getrennt und wieder angesteckt werden!



Team München

Bedienungsanleitung DREHSCHEIBEN-Steuerung V4



Dokument-Version Datum 1.03 04.01.2013

Modul-Daten anzeigen:

Modul ist angeschloss	en über Bus:				
O Lok	us 1 💿 Bus 2	🔘 Bus 3 🛛 🔘 I	Bus 4 🛛 🔘 Bus 5	🔘 Bus 6 🛛 🔘 B	us 7 🔘 Bus 8
auslesen	programmieren	Felder löschen	Felder Standard	Einstellungen	Ende
ComPorts ok	ZE ist aus	Modul	im Programmiermo	odus	08.01.2011 11:47:1

Über 'auslesen' werden die im Drehscheiben-Modul aktuell gespeicherten Basis-Werte ausgelesen und angezeigt. Hierbei handelt es sich um die Modul-SX-Adresse, die Rückmelde-SX-Adresse, die IR-SX-Adresse, den Richtungsversatz, die Drehgeschwindigkeit, die Gleisanzahl, die aktuelle Position und die Modul-Version.

Angezeigte Werte, die verändert werden können:

- 1. Die **Modul-SX-Adresse** stellt die SX-Bus-Adresse dar, über welche das Drehscheiben-Modul am SX-Bus angesprochen wird.
- Über die Rückmelde-SX-Adresse des Drehscheiben-Moduls wird immer die aktuelle Position der Drehscheiben-Bühne gemeldet. Wenn dies nicht gewünscht wird, muss die Rückmelde-Adresse auf den Wert 0 gestellt werden.
- 3. Über die **IR-SX-Adresse** kann eine an das Modul angeschlossene Infrarot-Empfangs-Diode (SD5600) im Mittelpunkt der Drehbühne die exakte Position einer Lok melden (vorausgesetzt, dass unter der Lok, in deren Mittelpunkt eine Infrarot-Sendediode (IR17-21C) angebracht und aktiv ist).
- 4. Der Wert im **Richtungsänderungsversatz** bestimmt, wie viele Mirco-Schritte der Motor bei einer Drehrichtungsänderung macht. Dadurch kann das mechanische Spiel des Schneckengetriebes ausgeglichen werden.
- 5. Der Wert in der **Drehgeschwindigkeit** bestimmt wie schnell die Drehscheiben-Bühne sich dreht. Der voreingestellte Wert von 32 hat sich als optimaler Wert ergeben. Wird ein kleinerer Wert verwendet, dann erhöht sich die Drehzahl, wird ein größerer Wert verwendet, dann verringert sich die Drehzahl.

Angezeigte Werte, die nicht geändert werden können:

- 1. Der Wert Gleiszahl gibt an, wie viele Gleispositionen die Drehscheiben-Bühne anfahren kann
- 2. Der Wert Position gibt die aktuelle Position der Drehscheiben-Bühne an
- 3. Der Wert Modul-Version gibt die im Modul vorhandene Software-Version an



Modellbahn Technik

Team München

Bedienungsanleitung DREHSCHEIBEN-Steuerung V4



Dokument-Version Datum 1.03 04.01.2013

Modul ist ange	schlossen üb	er Bus:								
Ok	O Bus 1	Bus 2	🔘 Bus 3	🔘 Bu	is 4 (🔿 Bus 5	🔘 Bus 6	🔘 Bus 7	Bus 8	
auslese	n pro	grammieren	Felder löso	chen	Felder S	Standard	Einstellung	len	Ende	
ComPorts ok ZE ist aus		ist aus	N	Modul im Programmiermodus					08.01.2011	11:47:15

Über '**programmieren**' werden die auf der Bildschirmmaske eingegebenen Modul-Daten für Modul-SX-Adresse, Rückmelde-SX-Adresse, IR-SX-Adresse, Richtungsänderungsversatz und Drehgeschwindigkeit zum Drehscheiben-Modul übertragen.

Diese Werte werden im Drehscheiben-Modul allerdings erst dann abgespeichert, wenn der Programmier-Modus des Moduls verlassen wird!

Modul ist ange	schlossen übe	er Bus:							
Lok	Bus 1	O Bus 2	O Bus 3	O Bus 4	O Bus 5	O Bus 6	O Bus 7	O Bus 8	
ausleser	n pro	grammieren 🌘	Felder löso	then Feld	er Standard	Einstellung	jen	Ende	
ComPorts ok ZE ist aus		N	Aodul im Pro	grammiermo	dus		08.01.2011	11:47:15	

Über 'Felder löschen' werden alle Felder auf der Bildschirmmaske gelöscht. Dies hat keinerlei Einfluss auf das Drehscheiben-Modul.

	Modul ist anges	chlossen üb	er Bus:							
	Lok	🔘 Bus 1	O Bus 2	O Bus 3	O Bus 4	O Bus 5	O Bus 6	O Bus 7	O Bus 8	
	auslesen	pro	grammieren	Felder löso	then Feld	er Standard	Einstellun	gen	Ende	
O C	ComPorts ok	ZE	ist aus	N	1odul im Pro	grammiermo	dus		08.01.2011	11:47:15

Über '**Felder Standard**' werden die Standard-Werte auf der Bildschirmmaske für Modul-SX-Adresse (90), Rückmelde-SX-Adresse (91), IR-SX-Adresse (0), Richtungsänderungsversatz (16) und Drehgeschwindigkeit (32) eingetragen. Dies hat noch keinerlei Einfluss auf das Drehscheiben-Modul.



Team München

Bedienungsanleitung DREHSCHEIBEN-Steuerung V4



Dokument-Version Datum 1.03 04.01.2013

Gleis-Einstellungen

MOTW	eichende	ecoder	MÜT Sig	nal-Modu	I T	RIX Belegtme	lder	TRIX W	eichendeco	der	Rautenhaus
MTTM N	Autti-IO M	lodul	MTTM Serv	ro-Modul	M	TM Drehsch	eibe	MTTM B	elegtmelder		MÜT Belegtmelde
Grundeins	stellunger	Gleis-Eir	stellungen	Relais-Eir	nstellungen	Direkt fahre	n				
zwichen Gleis	Schritte	Grad	zwichen Gleis	Schritte	Grad	zwichen Gleis	Schritte	Grad	zwichen Gleis	Schritte	Grad
00 - 01	800	7.50000	12 - 13	800	7.50000	24 - 25	800	7.50000	36 - 37	800	7.50000
01 - 02	800	7.50000	13 - 14	800	7.50000	25 - 26	800	7.50000	37 - 38	800	7.50000
02 - 03	800	7.50000	14 - 15	800	7.50000	26 - 27	800	7.50000	38 - 39	800	7.50000
03 - 04	800	7.50000	15 - 16	800	7.50000	27 - 28	800	7.50000	39 - 40	800	7.50000
04 - 05	800	7.50000	16 - 17	800	7.50000	28 - 29	800	7.50000	40 - 41	800	7.50000
05 - 06	800	7.50000	17 - 18	800	7.50000	29 - 30	800	7.50000	41 - 42	800	7.50000
06 - 07	800	7.50000	18 - 19	800	7.50000	30 - 31	800	7.50000	42 - 43	800	7.50000
07 - 08	800	7.50000	19 - 20	800	7.50000	31 - 32	800	7.50000	43 - 44	800	7.50000
08 - 09	800	7.50000	20 - 21	800	7.50000	32 - 33	800	7.50000	44 - 45	800	7.50000
09 - 10	800	7.50000	21 - 22	800	7.50000	33 - 34	800	7.50000	45 - 46	800	7.50000
10 - 11	800	7.50000	22 - 23	800	7.50000	34 - 35	800	7.50000	46 - 47	800	7.50000
11 - 12	800	7.50000	23 - 24	800	7.50000	35 - 36	800	7.50000	47 - 00	800	7.50000
		Datei			Schritt	e					
			lesen					Ges	amt-Schritt (38400)	38400
			schreiben	0		Rest auff	üllen		Gesamt-Gra	d (360)	360.00000
Modu	ul ist ange Lok	eschlossen () Bus 1	über Bus: I 🚫 Bus	2 🔿	Bus 3 () Bus 4	🔿 Bus	5 🔿 Bus	6 () B	us 7	O Bus 8

Zum Anzeigen und zum Einstellen der einzelnen Bühnen-Gleis-Positionen muss der Reiter 'Gleis-Einstellungen' aktiviert werden.

Über 'auslesen' werden nun alle 48 aktuellen Bühnen-Gleis-Positionen aus dem Drehscheiben-Modul ausgelesen und hier als Schritte und Grad angezeigt. Der Standardabstand von einem zum nächsten Gleisanschluss ist 800 Motorschritte und das ergibt 7,5°. Soll nun ein anderer Abstand zwischen zwei Gleisanschlüssen von der Drehscheiben-Bühne angefahren werden, so kann das hier verändert werden. Dabei ist allerdings auf zwei Dinge zu achten.

- 1. Die Gesamtzahl der 48 Einzelschritte für 360° muss immer 38400 sein.
- 2. Damit die eingegebene Änderung auch aktiv wird, muss diese über '**programmieren**' in das Drehscheiben-Modul übertragen werden.

Date	i	Schritte
	lesen	
	schreiben	Rest auffüllen

Über '**schreiben**' können alle Drehscheiben-Positionen ausgelesen und in eine Datei abgespeichert werden. Hierbei empfiehlt es sich bei mehreren Drehscheiben-Modulen, den Dateinamen so zu wählen, das die Datei auch dem entsprechenden Drehscheiben-Modul zugeordnet werden kann (z.B. SX-Bus-Adresse ist mit im Dateinamen).

Über '**lesen**' können die zuvor in eine Datei gespeicherten Drehscheiben-Positionen angezeigt werden und bei Bedarf wieder ins Drehscheiben-Modul übertragen werden.

Über '**Rest auffüllen**' können die restlichen Positions-Schritte so aufgefüllt werden, dass sich immer die Gesamt-Schrittzahl von 38400 ergibt. Dazu müssen allerdings die letzten Schritte leer sein.

R.A	-	-	B.A
¥	-		
-			

Modellbahn Technik

Team München

Relais-Einstel

Bedienungsanleitung DREHSCHEIBEN-Steuerung V4



Dokument-Version Datum 1.03 04.01.2013

	Neichendecoder	MÜT Sig	gnal-Modul	TRIX Belegtm	elder	TRIX Weichendeco	oder	Rautenhau
MTTM	Multi-IO Modul	MTTM Ser	vo-Modul	MTTM Drehsc	heibe	MTTM Belegtmelder	r MÜ	T Belegtmelo
Grundei	nstellungen Gleis-	Einstellunge	Relais-Einstel	lungen Direkt fahr	en			
Gleis	Relais 876 <u>54321</u> 00000000	Gleis	Relais 876 <u>543</u> 21 00000000	Gleis 24	Relais 876 <u>543</u> 21 00000001	Gleis 36	Relais 876 <u>543</u> 2 <u>1</u> 00000001	1
01	00000000	13	00000000	25	00000001	37	00000001	
02	00000000	14	00000000	26	00000001	38	00000001	
03	00000000	15	00000000	27	00000001	39	00000001	1
04	00000000	16	00000000	28	00000001	40	00000001	
05	00000000	17	00000000	29	00000001	41	00000001	
06	00000000	18	00000000	30	00000001	42	00000001	
07	00000000	19	00000000	31	00000001	43	00000001	
08	00000000	20	00000000	32	00000001	44	00000001	
09	00000000	21	00000000	33	00000001	45	00000001	
10	00000000	22	00000000	34	00000001	46	00000001	
11	00000000	23	00000000	35	00000001	47	00000001	
	Datei			Relais			<u>1:</u> Polu	ng Bühne
		lesen		00000	000		<u>3:</u> J6 -	5
		schreiben		Rest auff	üllen		<u>4:</u> J6 -	4

Zum Anzeigen und zum Einstellen der Relais-Programmierung (Schalter 8 = off) bzw. der Bühnenverriegelung (Schalter 8 = on) muss der Reiter '**Relais-Einstellungen**' aktiviert werden.

Über 'auslesen' werden nun alle 48 aktuellen Werte aus dem Drehscheiben-Modul ausgelesen und hier als 8-Bit-Binärwert angezeigt. Eine 0 steht für: Relais ist nicht aktiv, eine 1 steht für: Relais aktiv.

Wie man erkennen kann, steuert das Bit 1 (das jeweils rechte Bit) das interne Polungsrelais. Bei den Positionen 00 bis 23 ist die Einstellung auf 0, somit wird das Relais bei diesen Positionen nicht anziehen. Bei den Positionen 24 bis 47 ist die Einstellung von Bit 1 auf 1 und das Relais wird bei diesen Positionen anziehen und die Polarität der Drehscheiben-Bühne umdrehen. Dies ist der Auslieferungszustand.

Schalter 8 = off (siehe Seite 2):

Die zusätzlichen Ausgänge an der Stiftleiste J6 'Ext. Relais' (Modul-Rückseite) können hier nun so programmiert werden, dass sie an bestimmten Bühnen-Positionen aktiviert werden. Dabei steuert das Bit 3 den Anschluss 5 an der J6 Stiftleiste, das Bit 4 steuert Anschluss 4 und Bit 5 steuert Anschluss 3. Schalter 8 = on (siehe Seite 2):

Die Stiftleiste J6 'Ext. Relais' dient hier zur Verriegelung zweier ineinander laufenden Bühnen (Altona). Dazu werden die beiden Steuermodule über ein spezielles Kabel über diese Stiftleiste miteinander verbunden. Dadurch wird zum einen verhindert, dass wenn eine Bühne sich dreht, die andere nicht drehen kann. Zum anderen können hier über das Bit 4 Bühnen-Positionen bestimmt werden (wenn das Bit 4 auf 1 gestellt wird), die die jeweils andere Bühne blockieren.

Über 'programmieren' werden die aktuell angezeigten Werte ins Drehscheiben-Modul übertragen.

Datei	Relais
lesen	0000000
schreiben	Rest auffüllen

Über '**schreiben**' können alle Drehscheiben-Relaiswerte ausgelesen und in eine Datei abgespeichert werden. Hierbei empfiehlt es sich bei mehreren Drehscheiben-Modulen, den Dateinamen so zu wählen, das die Datei auch dem entsprechenden Drehscheiben-Modul zugeordnet werden kann (z.B. SX-Bus-Adresse ist mit im Dateinamen).

Über '**lesen**' können die zuvor in eine Datei gespeicherten Drehscheiben- Relaiswerte angezeigt werden und bei Bedarf wieder ins Drehscheiben-Modul übertragen werden.

Über '**00000000**' werden alle 48 Relais-Werte auf der Bildschirm-Maske auf 00000000 gestellt. Dies hat noch keinerlei Einfluss auf das Drehscheiben-Modul.

Über '**Rest auffüllen**' werden nur die restlichen leeren Felder auf der Bildschirm-Maske auf 00000000 gestellt. Dies hat noch keinerlei Einfluss auf das Drehscheiben-Modul.

Drehscheiben-Steuerung Bedienungsanleitung





Dokument-Version Datum 1.03 04.01.2013

Einstellung/Programmierung

Über die Modul-Tasten

Über die Taster 'T1' bis 'T5' kann die Drehscheibe eingestellt/justiert beziehungsweise bedient werden. Dabei entscheidet der 'Setup' Schalter 10 (siehe Seite 2), ob die Taster zur Einstellung oder zur Bedienung verwendet werden.

Zur Einstellung muss DIP-Schalter 10 immer auf Off stehen.

Setup Schalter 10	offen (off)
T1	Setzt Modul in den SX-Programmiermodus bzw. wieder zurück in den Betriebsmodus
Т2	Umschalten der Drehrichtung
ТЗ	Fahre eine Position in aktuelle Drehrichtung
Т4	Mikro-Schritt zur genauen Einstellung/Justage der Drehscheiben-Bühne
Т5	Setze 'Home' Position (0) der Drehscheibe



Team München

Bedienungsanleitung DREHSCHEIBEN-Steuerung V4



Dokument-Version Datum 1.03 04.01.2013

Einstellung/Programmierung

Über externes Einstellmodul

An die 6-polige Stiftleiste '**Externe Bedienung**' kann ein externes Bedien-Modul angesteckt werden, über das die Drehscheibe bedient bzw. justiert werden kann.



Anschluss des externen Bedien-Moduls am Drehscheiben-Modul.



Über die zwei Wahlschalter W1 (einer Stelle) und W2 (zehner Stelle) kann eine Bühnenposition vorgewählt werden. Aktiviert wird die Drehscheibe durch einen Druck auf die Taste 'T1' und fährt dann auf die vorgewählte Position (00 bis 47).

Zur Justage der Drehscheiben-Bühne müssen die Drehschalter W1 & W2 auf die Position 88 gestellt werden.

W1 & W2	88 (Justage)	W1 & W2 = 00 bis 47 (Bedienung)
T1		Fahre auf Position der Schalter W1 & W2
T2	Umschalten der Drehrichtung	Fahre eine Position gegen Uhrzeigersinn (links)
ТЗ	Fahre eine Position in aktuelle Drehrichtung	Fahre 180° gegen Uhrzeigersinn (links)
T4	Mikro-Schritt zur genauen Einstellung/Justage der Drehscheiben-Bühne	Fahre 180° im Uhrzeigersinn (rechts)
Т5	Setze 'Home' Position (0) der Drehscheibe	Fahre eine Position im Uhrzeigersinn (rechts)





Dokument-Version Datum 1.03 04.01.2013

HINWEIS: Das alte Einstell-Modul der V3 kann nur über ein Adapterkabel verwendet werden!







Dokument-Version Datum 1.03 04.01.2013

Drehscheiben-Modul-Update (Aktualisieren)

Über die **FCC-Zentrale** und **ST-TRAIN** kann das Drehscheiben-Modul immer auf dem neuesten Stand gehalten werden. Dazu muss das Drehscheiben-Modul am SX-Bus 0 der FCC-Zentrale angeschlossen sein und die FCC über den USB-Anschluss mit dem PC/Notebook verbunden sein.

Über ST-TRAIN kann dann der Update-Vorgang aktiviert werden.

Sprache Info Hilfe SX1+	SX2		
Ottbergen Oof		ST-TRAIN Hauptmenü	U W/a5
F.,	st	ellpult, Fahrregler und Fahrplanablauf	
1) Wal w66		Fahrplan-Eingabe	
201	44	Fahrstrassen-Eingabe	w55
P11+ V1+ 065		Gleisbild-Eingabe	1
F271	Lokda	tenbank und Lokdecoderprogrammierung	1
F261	M	lodul/SX-Bus Geräteprogrammierung	321
F2SI		ST-TRAIN Einstellungen	N70 H70
b8 K 2000 m g	521	Datensicherung	
P12 C	Futu	re-Central-Control (FCC) Datenmonitor	g271 N2 H21
<	Upda	ate FCC, Lodecoder, Mobile Station usw.	H31
		Programm Exit	141
	W3 - W96		• N5 •
Com-Ports ok Haur	otmenü	auf Server: Hugo-PC	21.11.2010 11:47

Durch Anklicken von '**Update FCC, Lokdecoder, Mobile Station usw.**' wird der ST-TRAIN Geräte-Update gestartet.

MTTM Belegtmelder		MTTM Fun	ktionsdecoder	MTTM Servo-Modu	
FCC Zentrale	0)H Lokdecoder	TRIX Mobile St	ation I	X2X-Box
MTTM Drehsch	neibe	MTTM	Multi-IO-Modul	Ú	ISB-Interface
Aktion					
				~	~ ~

Hier kann nun der Reiter '**MTTM-Drehscheiben-Modul**' aktiviert werden und es muss der richtige **COM-Port** ausgewählt werden. Der Com-Port der FCC kann auch über '**FCC suchen**' ermittelt werden.

Bitte beachten Sie den Hinweis, dass das Drehscheiben-Modul, welches 'upgedated' werden soll, am SX-Bus 0 der FCC angeschlossen sein muss, und dass keines anderes Gerät an diesem Bus angeschlossen sein sollte.

MITN	
Modellbahn Technil	k

Team München

Bedienungsanleitung DREHSCHEIBEN-Steuerung V4



Dokument-Version Datum 1.03 04.01.2013

1 0 2 0 3 0 4	4 🔘 5 🥥	6 0 7 0 8 0 FCC	9 🔘 10 🔘 11 🔘 suchen	12 🔘 13 (0 14 (0 15 (0 1
MTTM Belegtme	lder	MTTM Fur	ktionsdecoder	MT	TM Servo-Modul
FCC Zentrale		DH Lokdecoder	TRIX Mobile S	Station I	X2X-Box
MTTM Drehsch	neibe	MTTN	1 Multi-IO-Modul		USB-Interface
Aktion					
Programmieren		ersion abfragen			Ende
ACHTUNG Dag	Drehsche	eiben-Modul welch	es 'updegated' werd	en soll, mus	s am SX-Bus0

Über 'laden vom Internet' kann nun die aktuellste Version für das Drehscheiben-Modul ins ST-TRAIN Verzeichnis geladen und hier angezeigt werden.

Über 'Version abfragen' kann die Version abgefragt werden, welche aktuell im Drehscheiben-Modul ist. Dazu darf das Drehscheiben-Modul allerdings noch nicht im Update-Modus sein.

Für den Fall, dass der Modellbahn-PC nicht mit dem Internet verbunden ist, kann die aktuellste Version für das Drehscheiben-Modul auch über einen anderen PC, der mit dem Internet verbunden ist, unter: <u>www.mttm.de/Download.htm</u> und dort unter dem Bereich 'Future Central Control und Mobile Station Update' gefunden und heruntergeladen werden. Die entsprechende Datei muss dann über z.B. einen USB-Speicher-Stick auf den Modellbahn-PC kopiert werden. Über '**suchen...**' kann nun diese kopierte Datei dem ST-TRAIN Geräte-Update zugeordnet werden.

Nun kann das eigentliche Update durchgeführt werden, indem 'Programmieren' angeklickt wird.

Danach erscheint folgendes Fenster:

1	Zum Update da	s Drehscheiben-Mo nit 'Ja' den Update-	odul in den Up Vorgang aktiv	odate-Modu: vieren oder 'l	s bringen Nein' zum
	Abbrechen des	opuate vorgangs a	nkneken		

Dazu muss nun die '**T1**' Taste für ca. drei Sekunden gedrückt werden. Während des Drückens der Taste blitzt die LED1 fünf Mal auf und blinkt dann schell (ca. 6x an und 6x aus pro Sekunde). Dadurch zeigt das Drehscheiben-Modul an, dass es sich im Update-Modus befindet.

Ist dies geschehen, muss '**Ja**' zur Bestätigung angeklickt werden. Dieses startet dann den eigentlichen Update-Vorgang zum Drehscheiben-Modul.

Dieser Update-Vorgang dauert ca. 30 Sekunden.



Bedienungsanleitung DREHSCHEIBEN-Steuerung V4



Dokument-Version Datum 1.03 04.01.2013

Drehscheiben-Mechanik-Groß

Drehachse 4 mm, zweifach kugelgelagert

Die Grube der Fleischmann N bzw. der kleinen Fleischmann H0-Drehscheibe passt direkt in den Ring des Alu-Tellers und wird dort eingeklebt.







Bedienungsanleitung DREHSCHEIBEN-Steuerung V4



Dokument-Version Datum 1.03 04.01.2013

Drehscheiben-Mechanik-Klein

Drehachse 4 mm, zweifach kugelgelagert

Die drei Messingzapfen passen genau in die Rille der großen Fleischmann HO und Märklin-Drehscheiben-Grube und werden dort eingeklebt. Auch geeignet für die Arnold-N und viele andere Drehscheiben.









Dokument-Version Datum 1.03 04.01.2013



Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Autor: Reinhold Günther MTTM



Bedienungsanleitung DREHSCHEIBEN-Steuerung V4



Dokument-Version Datum 1.03 04.01.2013



Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Autor: Reinhold Günther MTTM

MTTM Modellbahn-Technik-Team-München	Tel:	(089) 90 46 95 47
Wasserturmstraße 30	Fax:	(089) 90 46 95 48
85551 Kirchheim	Web:	www.mttm.de
Doehler & Haass GmbH & CoKG Reulandstraße 16 81377 München	Tel: Web:	(089) 864 14 87 www.doehler-haass.de